

Objet :	Instructions d'entretien des panneaux en fibre de verre à revêtement en tissu de CertainTeed (panneaux muraux Akusto, C-Texona, Akusto One, Data Center Black, Open Plan Nubby et Theatre Black f)		
Date :	12 juin 2025	Tél. :	800 233-8990
Courriel :	Robert.L.Marshall@saint-gobain.com Thomas.Callahan@saint-gobain.com		

Manutention

Des gants en coton propres doivent être portés en tout temps, à la fois lors de l'assemblage initial du plafond et lors de toutes les autres activités qui pourraient exiger le retrait d'un panneau. Lors du retrait des panneaux, ces derniers doivent être entièrement retirés de la grille ou de l'ossature, puis entreposés sur une surface plane. Les panneaux doivent être posés face à face pour éviter qu'ils soient salis ou endommagés inutilement durant leur déplacement temporaire.

Nettoyage

La poussière et les saletés peuvent être nettoyées avec un chiffon doux et sec en microfibre. Les panneaux peuvent également être nettoyés avec un aspirateur doté d'un embout de brosse.

Si l'information de la présente soulève des questions, veuillez communiquer avec les services techniques de CertainTeed.